



## 有線メカニカルキーボード

G07

## 取扱説明書

この度はiClever製品をお選びいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
お読みいただいた後も大切に保管してください。

### パッケージ内容

- 1\*メカニカルキーボード
- 1\*取扱説明書
- 1\*キープラー

### 使用説明

Windows (PC/laptop) をご使用のお客様

キーボードのUSBケーブルをパソコンポートに差し込むことで、すぐにキーボードをご使用いただけます。


### 仕様

配列	JIS日本語配列
接続方法	有線 (長さは約1.8mです)
キーの数	112
製品サイズ	436.2x127.5x34.9 mm
製品重量	845gグラム
メカニカルシャフト	赤軸 (5千万回クリックキーの寿命)
バックライトモード	RGB(23種モード)
輝度調整	5種
速度調整	4種
素材	ABS+アルミニウム
幅広い対応性	Windows7 以降PC、ラップトップ
メーカー保証	18月

1

### G1-G4キーとは

G1-G4キーはデフォルトでは何の機能も持ってません。  
マクロ定義ソフトウェアで機能をカスタマイズできます。



### キーと機能

キーの操作	機能
「Fn」+ 「F1」~「F5」	バックライトモード1-5 (デフォルトのキーが点灯します) に入ります。
「Fn」+ 「F6」~「F11」	キー自体に3種類のバックライトモードがあり、押すたびに各モードを切り替えることができます。
「Fn」+「F12」	カスタマイズモード 1.Fn+F12を押すとカスタマイズモードに入り、F1-F5キーが点滅します。 2.F1-F5キーを押して、定義したいチャネルを選択します。 (例：F1チャネルを定義したい場合、F1を押してください。) 3.いずれのキーを押すとバックライトの定義を開始します。 (注：同じキーを何度か繰り返し押すことで、バックライトの色を変えることができます。) 4.Fn+F12をもう一度押すと、カスタマイズモードが終了し、設定したバックライトモードが保存されます。 Fn+F1-F5 (定義したチャネル) を押すと、先ほど設定したバックライトになります。

ファンクションキー	説明
「Fn」	Fnキーは様々な機能を実現するために、他のキーと組み合わせで使用します。
「Fn」+「わ」	4段階のバックライト速度のうち、遅い速度へ調整することができます。
「Fn」+「ほ」	4段階のバックライト速度のうち、速い速度へ調整することができます。
「Fn」+「へ」	5段階のバックライト輝度のうち、低い輝度へ調整することができます。
「Fn」+「¥」	5段階のバックライト輝度のうち、高い輝度へ調整することができます。
「Fn」+「Prt Sc」	バックライトは直接OFFまたはONにできます。
「Fn」+ 「Scroll Lock」	バックライトの色を調整することができます。 (注：一部のモードは、色を調整することができません。)
「Fn」+ 「Pause Break」	3秒間押し続けると、キーボードはリセットされ、出荷状態に戻ります。
「Fn」+「Insert」	「静音」して機能します。
「Fn」+「Home」	「ボリュームダウン」として機能します。
「Fn」+「Pgup」	「ボリュームアップ」として機能します。
「Fn」+「Delete」	「再生/一時停止」として機能します。
「Fn」+「End」	「曲戻し」として機能します。
「Fn」+「PgDn」	「曲送り」として機能します。

3

### FAQ

#### キーボードが反応しません

- USBハブなどを介さず、接続先PCへ直接接続してください。
- 同様の問題が起こるか、別のデバイスに接続してみてください。
- 接続先PCを再起動してください。

#### バックライトをオンとオフについて

「fn」+「Prt Sc」を押して、バックライト直接オフ/オンにします。

#### キーキャップの下部は上部より明るさが弱い

これは正常な現象です。キーキャップ下部のライトピースはメカニカルシャフトの上に配置されているため、キーキャップ上部の明るさは下部より高くなります。

#### バックライトが暗すぎてよく見えない

キーボードを暗くない場所で使用する場合、バックライトの明るさははっきり見えません。

- 1.「fn」+「¥」ボタンを押して、明るさを一番明るいレベルに調整することをお勧めします。
- 2.暗い環境でを使用することをお勧めします。

#### 打鍵音が大きいのですが、消音ボタンですか

消音ボタンではありません。キー入力の音がわずかに聞こえます。  
現在、メカニカルキーボードは完全な無音にすることができません。

#### パッケージを開けるとキーボードのキーが落ちている

これは正常現象であり、品質に問題はございません。長期の運送や衝撃により、キーボードのキーが落ちることがあります。押し戻すと正常に使用できます。

4

#### 届いたときにキーが剥がれている

メカニカルキーボードが重すぎるため、輸送過程で激しい衝突に遭い、小さな確率でキーキャップが落ちることがあります。この問題が発生した場合、キーに直接取り付けすることができます。

#### マクロ定義機能とは

マクロ定義とは、キーボードのキーを自分で定義できる機能のことで、例えばキーAをBと定義することができます。

#### マクロ定義ソフトウェアのダウンロード

カスタムキーボードソフトウェアは、iClever公式サイトダウンロードページ (https://www.iclever.co.jp/software-download) よりダウンロードしてください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービスsupport@iclever.co.jpまでお問い合わせください。

### カスタマーサービス

iCleverの製品は最大18ヶ月間の品質保証期間がございます。  
製品不具合やご不明な点がございましたら、状態を詳しく記載の上、support@iclever.co.jpまでお問い合わせください。

5