



メカニカルキーボード G05


取扱説明書

この度はiclever製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、
大切に保管してください。

パッケージ内容

- 1*メカニカルキーボード
- 1*取扱説明書
- 1*USB-C 接続ケーブル
- 1*キーキャップブラー

仕様

接続方式	有線
キーレイアウト	88キー日本語レイアウト
本体サイズ	31cm*12cm*3.5cm
キーボード本体重量	約730g (ケーブルを含め)
メカニカルシャフト	赤軸 (クリック感がなく滑らか、静かなキースイッチ)
バックライト	RGB 1680万色
適用シーン	オフィス、ゲーミング
キーキャップ	ABS素材
対応OS	Windows 7/8/10/11、PC、ラップトップ
バックライト効果	18種：「  」；5種：「fn+F1~F5」。
輝度調整	5種：「fn+へ」で明るさを下げます、「fn+¥」で明るさを上げます。明るさ最小、バックライト消灯。
速度調整	4種：「fn+わ」で速度を落とす、「fn+ほ」でスピードアップ。
キーの寿命	5000万回
メイン素材	ABSロアカバー+アルミ合金


1

使用説明

Windowsデバイス(PC/ラップトップ)対応

接続ケーブルの両端をキーボードとデバイスのポートに接続すれば、準備完了です。キーボードは付属の接続ケーブルのみを使用でき、他ブランドの接続ケーブルは使用できません。
非対応デバイス: Mac、PlayStation、XBOX、Smart TV、KVM(PC切替器)、ドッキングステーション、USBハブ。

バックライト紹介

- 本体右上の  ボタンを押すと、バックライト効果を切り替えます。
- fn + delを押すと、色を調整します。
- fn + へ/¥を押すと、明るさを調節します。
- fn+ わ/ほを押すと、スピードを調節します。

マクロ定義の使用方法



- メール (support@iclever.co.jp) を連絡し、あるいはicleverホームページ (<https://www.iclever.co.jp/software-download>) からマクロ機能ソフトウェアをダウンロードしてください。
- ソフトウェアを開き、「マクロ設定」をクリックします。そして、「+」をクリックし、マクロ (命名できます) を作成してください。
- 「REC」をクリックし、マクロ記録を開始します。記録されたマクロ (再編集できます) を保存するため、記録後は「STOP」をクリックしてください。
- 「キー設定」をクリックし、定義したいキーを選択します。そして、「マクロ機能」を選択し、「マクロを割り当てる」から記録されたマクロを選択してください。
- 最後、右上の「保存」アイコンをクリックしてください。

2

キーと機能











キーの組み合わせ	機能
 + 	カスタムモード1
 + 	カスタムモード2
 + 	カスタムモード3
 + 	カスタムモード4
 + 	カスタムモード5
 + 	曲の再生と一時停止
 + 	前の曲
 + 	次の曲
 + 	ミュート
 + 	ボリュームダウン
 + 	ボリュームアップ

3

 + 	カスタムモードの使い方 1.「Fn+F12」を押すとカスタムモードに入り、F1~F5が点滅し始めます。 2.F1~F5から1つを選択します(例:F1を選択すると、F1のカスタムモードに入ります)。 3.点灯させたいキーを押します、同じボタンを連続して押すと色が変わります。 4.変更後、「Fn+F12」を押して保存します。 5.「Fn+F1」を押すと、保存した照明効果に切り替わります。 他のグループを定義する場合は、上記の手順を繰り返します。
---	---

キーの組み合わせ	機能
	照明効果の切り替え、合計18種類。
 + 	光の色を切り替え、合計8色。
 + 	バックライトの明るさを抑える (100%から消灯まで合計5セグメント)。
 + 	バックライトの明るさを上げる (消灯から100%まで合計5セグメント)。
 + 	バックライトの点滅速度を遅くする (合計4セグメント)。
 + 	バックライトの点滅速度を速くする (合計4セグメント)。
 + 	「Fn+Esc」を3秒間押し続けると、キーボードを工場出荷時のデフォルト状態にリセットします。
 + 	Winキーロック機能を実現する。Winキーがロックされている場合、Winキーは機能しない。

4

キーの組み合わせ	機能
 + 	page up
 + 	page down
 + 	home
 + 	end
 + 	デフォルトでは機能なし。 マクロ定義でカスタマイズ可能です。

お客様サポート

製品不具合やご不明な点がございましたら、状態を詳しく記載の上、support@iclever.co.jp までお問い合わせください。

5

FAQ

Q:キー下部の文字が点灯しない/輝度が非常に低い

仕様です。当製品は構造上、キーの上部に発光部 (RGBランプビーズ) がございするため、中央のシャフトが光を遮り、キーの下部へ行くにつれ照らされる強度が弱くなります。そのため、強い室内灯や日光の下におきましては、下部の印字がはっきりと見えにくい場合がございます。予めご了承ください。
また、明度を上げる「Fn+¥」か、カラフルな照明効果「Fn+pause」を使用することで、輝度を高くすることができます。

Q:パッケージを開けるとキーボードのキーが落ちている

これは正常な現象であり、品質に問題はございません。長期の輸送や衝撃により、キーボードのキーが緩んで脱落することがあります。押し戻すと正常に使用できます。

Q:キーボードが機能しない/キーが正しく機能しない

- 付属のケーブルを接続先デバイスのUSBポートに直接接続してください。外部ハブ等を介した接続は、接続や動作に影響がある可能性があります。
- 接続先デバイスに複数のUSBポートがある場合、ケーブルの接続ポートを別のポートに変更してください。
- 充電ケーブルを、キーボードとPCのUSBポートにそれぞれ挿し直してください。
- 「Fn+Esc」を3秒間押し続けて、キーボードをリセットしてください。
- 接続先デバイスを再起動してください。
- 他にUSB接続のできるデバイスをお持ちの場合、同様の問題が起こるか、キーボードを接続して動作をお試しください。

6

Q:バックライトが正しく点灯しない

- 「Fn+¥」を押してバックライトの明るさを上げてください。
- 「Fn+pause」を押して、他の照明効果へ切り替えてください。
- 接続先デバイスに複数のUSBポートがある場合、ケーブルの接続ポートを別のポートに変更してください。
- 「Fn+Esc」を3秒間押し続けて、キーボードをリセットしてください。
- 接続先デバイスを再起動してください。
- 他にUSB接続のできるデバイスをお持ちの場合、同様の問題が起こるか、キーボードを接続して動作をお試しください。

Q:マクロ定義ソフトウェア

カスタムキーボードソフトウェアは、iclever公式サイトダウンロードページ (<https://www.iclever.co.jp/software-download>) よりダウンロードしてください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービス support@iclever.co.jp までお問い合わせください。

7