



Wired Mechanical Gaming Keyboard

Model: G01
User Manual

www.iclever.com

Thank you for choosing iClever! Please read this user manual carefully and save it for future reference.

Package Contents

1 x Wired Keyboard
1 x User Manual
1 x Warranty Card
1 x Keycap Removal Tool

Specification

Model	G01
Connectivity Technology	Wired
Backlight Mode	4
Switch Type	Red Switches
Keys Life	50 millions
Keyboard Construction	Metal & ABS Construction

-1-

Keys and Functions

Combination Keys	Functions on Windows
Fn+F1	Backlight Mode 1
Fn+F2	Backlight Mode 2
Fn+F3	Backlight Mode 3
Fn+F4	Backlight Mode 4
Fn+F5	Play
Fn+F6	Pause (N/A for Mac OS)
Fn+F7	Previous Track
Fn+F8	Next Track
Fn+F9	Music (N/A for Mac OS)
Fn+F10	Mute
Fn+F11	Volume -
Fn+F12	Volume +
+	Backlight Lightness -

-2-

+	Backlight Lightness +
+	Backlight Speed +
+	Backlight Speed -
+	Hold and press this key for 3 seconds to reset the keyboard.

Guide to Use

Plug the USB cable to the PC / Laptop USB Port.

System Requirements

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10.

-3-

FAQ

Troubleshooting for connection issues

1. Verify the product is connected directly to the computer and not to a hub, extender, switch or something else.
2. Try on a different USB port on your computer.
3. Try on a different computer.

Tips

If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a ward place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

Contact

For more questions, please free to contact us.
For Gaming Software Download, please contact support@iclever.com or support@iclever.co.jp

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

-4-



バックライト付きゲーミングキーボード

モデル : G01
取扱説明書

www.iclever.co.jp

この度はiClever製品をお選びいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みいただいた後も大切に保管してください。

パッケージ内容

1 x ゲーミングキーボード
1 x 取扱説明書
1 x 保証カード
1 x キーキャップ取り外しツール

仕様

モデル	G01
接続方法	有線
軸	赤軸
バックライトモード	4 種類
カバー素材	アルミニウム合金
ボトムシェル素材	ABS
キーの寿命	5千万回クリック

-6-

キーと機能

キーの操作	機能
Fn+F1	バックライトモード1
Fn+F2	バックライトモード2
Fn+F3	バックライトモード3
Fn+F4	バックライトモード4
Fn+F5	再生
Fn+F6	一時停止 (Mac OSには対応していません)
Fn+F7	曲戻し
Fn+F8	曲送り
Fn+F9	音楽 (Mac OSには対応していません)
Fn+F10	ミュート
Fn+F11	ボリューム -
Fn+F12	ボリューム +

特殊キー	説明
	Fnキーは様々な機能を実現するために、他のキーと組み合わせで使用します。

-7-

特殊キー	説明
+	バックライトの明るさの低減を実現します。最低レベルに調整すると、caps lockボタンが3回点滅し、バックライト機能がオフになります。
+	バックライトの明るさをアップします。
+	バックライトの呼吸速度を上げます。
+	バックライトの呼吸速度を落とします。
+	Win / Commandクリック機能。
+	Fn + Pause Breakキーを3秒間押し続けると、キーボードは工場出荷時の状態に戻ります。
+	システムがOS/ Mac OSモードの場合、キーが点灯します。もう一度押すとシステムがWindowsに切り替わり、ポテンションジュークサーライトが消えます。

-8-

特殊キー	説明
+	システムがWindowsモードの場合、無変換として機能します。システムがMac OSモードの場合、英数として機能します。
+	システムがWindowsモードの場合、変換として機能します。システムがMac OSモードの場合、Kanaとして機能します。
+	Windowsの場合、日本語入力モードで、alt+このキーを押すと、カタカナ・ひらがな・ローマ字が切り替えます。注：このキーはMac OSでは機能しません。

使用説明

A.Windows (PC/laptop) を利用のお客様：
キーボードのUSBケーブルをパソコンポートに差し込むと、ご利用いただけます。

B.MacOS (MacBook/iMac) を利用のお客様：
1、キーボードのUSBケーブルをパソコンポートに差し込みます。


2、Fn + を押し、MacOSに切り替わると、 キーのバックライトが光ります。英語とかなの機能が有効になり、使用できるようになります（もう一度押すとWindowsに戻ります）。

対応システム

Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS.

-9-

注意：
1. MacデバイスにUSB2.0ポートがない場合は、ハブ経由で接続してみてください。
2. MacOSデバイスの場合、以下のキーは対応しません：



Fn + F6キーとFn + F9キーは、MacOSでは機能しません。

使用注意

キーボードに液体をこぼした場合は、すぐにキーボードのUSBケーブルをコンピューターから取り外してください。余分な液体を拭き取り、キーボードを暖かい場所に置いて、使用前にキーボードが乾くようにしてください。

FAQ

キーボードが反応しません

- USBハブ経由で接続しないでください。
- 接続するUSBポートを変更してみてください。
- 別のコンピューターに接続してみてください。
- コンピュータを再起動します。

カスタマーサービス

ご不明な点がある場合、またはドライバーのカスタムキーボードソフトウェアをダウンロードしたい場合はsupport@iclever.co.jpにお問い合わせください。

-10-