



## メカニカルキーボード G03

### 取扱説明書

この度はiClever製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、  
大切に保管してください。

### パッケージ内容

- 1\*メカニカルキーボード
- 1\*取扱説明書
- 1\*USB-C 充電ケーブル
- 1\*キーキャップブラー

### 仕様

名前	G03
キーの数	88
接続方法	有線(1.8m)
軸	赤軸
バックライト	RGB
素材	アルミニウム合金ABS
キーの寿命	5000万回クリック

### 使用説明

#### Windowsデバイス(PC/ラップトップ)対応

充電ケーブルの両端をキーボードとデバイスのポートに接続すれば、準備完了です。キーボードは付属の充電ケーブルのみを使用でき、他ブランドの充電ケーブルは使用できません。非対応デバイス: Mac、PlayStation、XBOX、Smart TV、KVM(PC切替器)、ドッキングステーション、USBハブ。

①

### キーと機能

キーの組み合わせ	機能
	カスタムモード1
	カスタムモード2
	カスタムモード3
	カスタムモード4
	カスタムモード5
	曲の再生と一時停止
	前の曲
	次の曲
	ミュート
	ボリュームダウン
	ボリュームアップ

②

	カスタムモードの使い方 1.「Fn+F12」を押すとカスタムモードに入り、F1~F5が点滅し始めます。 2.F1~F5から1つを選択します(例:F1を選択すると、F1のカスタムモードに入ります)。 3.点灯させたいキーを押します、同じボタンを連続して押すと色が変わります。 4.変更後、「Fn+F1」を押して保存します。 5.「Fn+F1」を押すと、保存した照明効果に切り替わります。 他のグループを定義する場合は、上記の手順を繰り返します。
--	---

キーの組み合わせ	機能
	照明効果の切り替え、合計18種類
	光の色を切り替え、合計8色
	バックライトの明るさを下げる(続けて下げるとバックライトをオフにすることができます)
	バックライトの明るさを上げる
	ライトがゆっくりと点滅します
	ライトがすばやく点滅します
	「Fn+Esc」を3秒間押し続けると、キーボードを工場出荷時のデフォルト状態にリセットします
	画面の明るさをアップ(外部ディスプレイはサポートされていません)
	画面の明るさをダウン(外部ディスプレイはサポートされていません)

③

	Windowsロック機能
--	--------------

### FAQ

#### Q:パッケージを開けるとキーボードのキーが落ちている

これは正常な現象であり、品質に問題はございません。長期的輸送や衝撃により、キーボードのキーが緩んで脱落することがあります。押し戻すと正常に使用できます。

#### Q:キーボードが機能しない/キーが正しく機能しない

- 付属のケーブルを接続先デバイスのUSBポートに直接接続してください。外部ハブ等を介した接続は、接続や動作に影響がある可能性があります。
- 接続先デバイスに複数のUSBポートがある場合、ケーブルの接続ポートを別のポートに変更してください。
- 充電ケーブルを、キーボードとPCのUSBポートにそれぞれ挿し直してください。
- 「Fn+Esc」を3秒間押し続けて、キーボードをリセットしてください。
- 接続先デバイスを再起動してください。
- 他にUSB接続のできるデバイスをお持ちの場合、同様の問題が起こるか、キーボードを接続して動作をお試しください。

#### Q:キー下部の文字が点灯しない/輝度が非常に低い

仕様です。当製品は構造上、キーの上部に発光部(RGBランプピース)がございすため、中央のシャフトが光を遮り、キーの下部へ行くにつれ照らされる強度が弱くなります。そのため、強い室内灯や日光の下におきましては、下部の印字がはっきりと見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

④

また、明るさを上げる「Fn+¥」か、カラフルな照明効果「Fn+pause」を使用することで、輝度を高くすることができます。

#### Q:バックライトが正しく点灯しない

- 「Fn+¥」を押してバックライトの明るさを上げてください。
- 「Fn+pause」を押して、他の照明効果へ切り替えてください。
- 接続先デバイスに複数のUSBポートがある場合、ケーブルの接続ポートを別のポートに変更してください。
- 「Fn+Esc」を3秒間押し続けて、キーボードをリセットしてください。
- 接続先デバイスを再起動してください。
- 他にUSB接続のできるデバイスをお持ちの場合、同様の問題が起こるか、キーボードを接続して動作をお試しください。

#### Q:マクロ定義ソフトウェア

カスタムキーボードソフトウェアは、iClever公式サイトダウンロードページ(<https://www.iclever.co.jp/software-download>)よりダウンロードしてください。ご不明な点がございましたら、カスタマーサービス [support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp) までお問い合わせください。

### お客様サポート

製品不具合やご不明な点がございましたら、状態を詳しく記載の上、[support@iclever.co.jp](mailto:support@iclever.co.jp) までお問い合わせください。

⑤