



ワイヤレスキーボード IC-KP10

取扱説明書


パッケージの内容

- 1 x テンキー
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書

仕様

接続タイプ	Bluetooth 5.1
接続可能なデバイス	2台まで
電源	USB-C充電
寸法	146*114*13mm
重さ	149g
充電時間	< 2時間
連続使用時間	> 80時間
リチウム電池容量	200 mAh
素材	ABS+金属
周波数帯域	2402MHz-2480Mhz
最大送信電力	0 dBm
互換性	MacOS 10.11以降、Windows 8以降、iOS 9.0以降、Android 6.0以降 注: Bluetoothアダプター、Samsung Smart TV、Mac mini、XBOX、およびNokia電話とは互換性がなく、正常に動作しない可能性があります。

製品の概要



- ① Numlockインジケータ: 「numlk」を押して、Numlock機能のオン/オフを切り替えます。
 - インジケータが点灯しているときは、0.123456789が正常に動作します(キーを6秒間使用しないと、インジケータが消灯して省電力になります)。
 - インジケータがオフの場合、0.123456789はマウスキーとして機能します(Mac、iPhone、およびiPadでは機能しません)。
- ② 充電インジケータ: 充電中は赤のまま、満充電になると緑に変わります。
- ③ 電源とBluetoothインジケータ:
 - キーボードの電源を入れると、インジケータが緑色に3秒間点灯し、消灯します。

ペアリング手順

a. ペアリングする方法は?

1台目のデバイスとペアリング
ステップ1. 電源スイッチを「オン」にスライドしてキーボードの電源を入れます。
ステップ2. Bluetoothチャンネル1を選択するため、「BT1」ボタンを短く1回押します。
ステップ3. 続けて「BT1」ボタンを5秒以上長押しし、Bluetoothペアリングモードにします。この時、インジケータランプが青色に点滅します。

ステップ4. 接続先デバイスのBluetooth検索欄に「iClever IC-KP10 Keypad」という商品名が表示されたら、クリックして接続します。

2台目のデバイスとペアリング
ステップ1. Bluetoothチャンネル2を選択するため、「BT2」ボタンを短く1回押します。
ステップ2. 続けて「BT2」ボタンを5秒以上長押しし、Bluetoothペアリングモードにします。この時、インジケータランプが緑色に点滅します。
ステップ3. 接続先デバイスのBluetooth検索欄に「iClever IC-KP10 Keypad」という商品名が表示されたら、クリックして接続します。

OSごとのiClever Bluetoothキーボードへの接続方法:

Windows 10の場合:
Win>設定>デバイス>Bluetoothとその他のデバイス>+Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する>Bluetooth>「iCleverIC-KP10 Keypad」をクリックして接続します。
MacBook / iMacの場合:
システム環境設定>Bluetooth>「iCleverIC-KP10 Keypad」をクリックして接続します。
iPad / iPhoneの場合:
設定>Bluetooth>「iCleverIC-KP10 Keypad」をクリックして接続します。

b. 接続されたデバイスを切り替える方法は?

「BT1」/「BT2」を短く1回押して切り替えます。

c. 再ペアリングする方法は?

ステップ1. 「BT1」/もしくは「BT2」を押して、再ペアリングをするチャンネルを選択します。
ステップ2. 「BT1」/もしくは「BT2」(ステップ1で押したボタンと同じもの)を5秒以上長押しして、再ペアリングをします。

ご注意ください:

- 各Bluetoothチャンネルは1つのデバイスとのみペアリングできます。
- キーボードは最後に使用したデバイスに自動的に接続します。

キーボードの充電

付属の充電ケーブルを使用して、USBチャージャーやコンピュータのUSBポートに接続してください。
出力: DC 5V / 200mA; 充電器は含まれていません。

特別なファンクションキー

特別なキー	説明
	システムがWindowsの場合、電卓機能として機能します。 システムがMacOS/iOSの場合、検索機能として機能します。
	チャンネルの変更: 「BT1」をクリックしBluetoothチャンネル1を選択します。 ペアリング: 「BT1」を5秒以上押し続けると、Bluetoothペアリングモードになります。
	チャンネルの変更: 「BT2」をクリックしてBluetoothチャンネル2を選択します。 ペアリング: 「BT2」を5秒以上押し続けると、Bluetoothペアリングモードになります。
	システムがWindowsの場合、insertキーとして機能します。

	システムがWindowsの場合、Numlockとして機能します。 システムがMacOSの場合、クリアとして機能します。
	日本語入力方式では、このボタンを押すと_と入力されます。 英語の入力方式では、このキーを押すと_と入力されます。

FAQ

Q: 0.123456789キーが正しく機能しません。
Numlock機能が有効になっていることを確認してください。有効になっていない場合は、「numlk」キーを1回押してみてください。また、接続先デバイスの「マウスキー」機能が有効になっていないか、設定をご確認ください。
※ご不明な点がございましたら、support@iclever.co.jpにお問い合わせください。

Q: キーボードが機能しません。
ステップ1. 接続先デバイスに表示されているキーボードの接続記録を削除してください。
ステップ2. 接続先デバイスのBluetooth機能を、一度オフにしてから再度オンにしてください。
ステップ3. 接続先デバイスを再起動し、再度ペアリング手順に従ってキーボードの接続と動作をお試しください。
※ご不明な点がございましたら、support@iclever.co.jpにお問い合わせください。

Q: キーボードの接続が頻繁に切断されたり、動作が遅れたりします。
① キーボードと接続先デバイスの距離を30cm以内に近づけてください。
② 周囲のBluetooth機器や、金属、その他の無線信号源から、20cm以上離れてみてください。
例: ワイヤレス波を放出する可能性のあるすべてのデバイス(電子レンジ、コードレス電話、ベビーモニター、ワイヤレススピーカー、ガレージドア開閉装置、WiFiルーター)、コンピュータ電源、強力なWiFi信号、壁の金属または金属配線など。
③ 他に一般的な市販のType-C USBケーブルをお持ちの場合、替えていただき、キーボードを2時間以上フル充電してください。
また、接続先デバイスもフル充電/もしくは新しい電池に交換してください。
④ 接続先デバイスのOSの更新状況をご確認の上、可能であれば最新OSにアップデートしてください。
⑤ 他にBluetooth接続のできるデバイス(スマホ、タブレット、PCなど)をお持ちの場合、同様の問題が起こるか、キーボードを接続していただき動作をご確認ください。

ご注意

油、化学薬品、液体、スナックから遠ざけてください。
鋭利なものに近づけないでください。
金属やその他の無線信号源に近づけないでください。

お問い合わせ

製品の改善に関するご提案、または問題が発生した場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。Email: support@iclever.co.jp