

超薄型汎用ワイヤレスキーボード Android/Windows/iOS タブレット&ラップトップ用

日本語取扱説明書

パッケージ内容

1 x ワイヤレスキーボード

1 x USB 充電ケーブル

1 x 携帯ポーチ

1 x 取扱説明書

1 x 保証カード

仕様

Bluetooth バージョン	Bluetooth 3.0
サイズ	281.7 x 135 x 14 mm/ 11.09 x 5.31x 0.55in
通信範囲	< 10 m / 32.8 ft
リチウム電池容量	280 mAh
充電時間	< 2 時間
連続使用時間	90 時間
待機時間	90 日
表面材質	ABS
裏面材質	ステンレス鋼

インジケータース説明



① キーボードスイッチボタン

② { 電源スイッチ: スイッチをオンにして、緑色で3秒ぐらい点灯します。
 Bluetooth 接続状態インジケータ: 1/2/3 の機器がペアリング中の場合に、
 ① / ② / ③ インジケータ緑色でゆっくりと点滅します。

③ マイクロ充電用ポート

④ 電池インジケータ: 充電中は赤色で点灯し、充電完了したら消灯。

⑤ Bluetooth ペアリングボタン: 「Fn+ pairing」を押すと、青色で点滅し、ペアリングモードに入ります。接続完了なら、インジケータが消灯します。

★ ユーザーへ: Caps Lock インジケータがないですが、機能は通常通りに使用できます。

ペアリング

第一台デバイスとペアリング

ステップ 1.電源スイッチをオンにします。3s に青色で点灯して、それからし消灯します。

ステップ 2.Fn+**⌘1**を押すと、**⌘1**が青色で点灯します。

ステップ 3. 「Fn + pairing」を押すと、**F1**インジケータが青色で点灯します。タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 4. リストに Bluetooth 「iClever IC-BK12 Luxury」をクリックして接続します。

ステップ 5. 正常にペアリングされた後、インジケータ**F1**が青色に点灯しています。

第二台デバイスとペアリング

ステップ 1. Fn + **F2**を押すと、**F2**が青色で点灯します。

ステップ 2. 「Fn + pairing」を押すと、**F2**インジケータが青色で点灯します。タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 3. リストに Bluetooth 「iClever IC-BK12 Luxury」をクリックして接続します。

ステップ 4. 正常にペアリングされた後、インジケータ**F2**が青色に点灯しています。

第三台デバイスとペアリング

ステップ 1. Fn + **F3**を押すと、**F3**が青色で点灯します。

ステップ 2. 「Fn + pairing」を押すと、**F3**インジケータが青色で点灯します。タブレットまたはスマートフォンで Bluetooth デバイスを検索します。

ステップ 3. リストに Bluetooth 「iClever IC-BK12 Luxury」をクリックして接続します。

ステップ 4. 正常にペアリングされた後、インジケータ**F3**が青色に点灯しています。

備考

1. いずれのデバイスを作動させるには、対応な Fn + **F1**、Fn + **F2**、Fn + **F3** キーを押して再接続します。

1. 2.再接続機能: キーボードを展開されたら、最後に使用したデバイスと自動的に接続します。

2. 接続に失敗した場合は、デバイスからペアリング履歴を削除し、上記の手順をもう一度試してください。

キー機能

Windows のタブレットでは、「Fn」を押しながら F1～F12 を同時に押すとファンクションキーが起動される。

	For Android	Fn on Windows	For Win	For iOS
Esc	N/A	N/A	Esc	N/A
	ホーム	F1	ウェブブラウザ	ホーム
	検索	F2	検索	検索
	すべて選択	F3	すべて選択	すべて選択
	コピー	F4	コピー	コピー
	ペースト	F5	ペースト	ペースト
	カット	F6	カット	カット
	曲戻し	F7	曲戻し	曲戻し
	再生／一時停止	F8	再生／一時停止	再生／一時停止
	曲送り	F9	曲送り	曲送り
	ボリュームダウン	F10	ボリュームダウン	ボリュームダウン
	ボリュームアップ	F11	ボリュームアップ	ボリュームアップ
Prtsc	N/A	F12	Screenshot	N/A
Fn+	キーボード ディスプレイ		N/A	キーボード ディスプレイ
Fn+ 	電源ディスプレイ		電源ディスプレイ	電源ディスプレイ
Fn+ 	ペアリング		ペアリング	ペアリング

注意: Android、Windows または iOS、各システムの間には切り替えるには Fn + Q、Fn + W、または Fn + E キーを同時に押してください。

そうしない場合、キーボードのファンクションキーは無効になります。

Fn + Q - Android

Fn + W - Windows

Fn + E - iOS After

Windows のタブレットでは、日本語状態で以下の文字入力方法。

Shift+2	“	Shift + 6	&	Shift + 7	‘
Shift+8	(Shift+9)	Shift + -	=
=	^	Shift+=	~	[@
Shift+[`]	[Shift+]	{
\]	Shift+\	}	Shift+;	+
,	:	Shift+,	*	カタカナ ひらがな	カタカナ ひらがな

入力言語の切り替え

Samsung Android: shift + Space

Google Android: ctrl + Space

Windows: cmd + Space / ctrl+shift

iOS 8 or below: cmd + Space

iOS 9 or above: ctrl + Space

重要事項—入力言語の設定

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語に設定してください。

1. iOS デバイスの場合:

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

2. Samsung Android デバイスの場合:

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsung キーボード>入力言語を選択>使いたい言語を選択

3. Android デバイスの場合:

設定>言語と文字入力> 物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

4. Windows デバイスの場合:

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

対応するシステム

- iOS 6.0 以後のシステム
- Mac OS X v10.6 to Mac OS X v10.12 以後のシステム
- Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 , PC (Bluetooth 機能あり)
- Android 3.0 或いは以後のシステム (Bluetooth HID profile 機能あり)
(スマートフォンとタブレット)
- 当キーボードは **Samsung Smart TV**

(UE37ES5500,UE55KU6400U,UE48JU6400),Mac mini and Nokia スマホに対応しておりません。

省エネモード

30 分間操作しない場合、キーボードが自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、いずれのキーを押して、3 秒ぐらい待ってください。

充電の説明

1. 付属される USB ケーブルを使って充電してください。一端を USB チャージャーに接続して、もう一端をキーボードに接続してください (USB チャージャーは同梱されていません)。
2. 充電中パワーインジケータが赤色で点灯します。フル充電するまで約 2 時間がかかります (入力 : DC 5V/500mA)

FAQ

デバイスと接続できない...

1. お使いのデバイスとキーボードのバッテリー残量が不足ではないかを確認してください。
2. お使いのデバイスの Bluetooth 機能がオンになっていますかを確認してください。
3. お使いのデバイスとキーボードの距離を 10 メートル以内にしてください。

