



折りたたみ **Bluetooth** キーボード

日本語取扱説明書

IC-BK03

このたびは iClever BK03 折りたたみ **Bluetooth** キーボードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読み頂いた後も大切に保管してください。

パッケージの内容

- 1*Bluetooth キーボード本体
- 1*USB 充電ケーブル
- 1*携帯ポーチ
- 6*シリコンパッド
- 1*取扱説明書
- 1*保証カード

インジケータの解説



①右インジケータ：電源／充電／バッテリー残量不足

電源 ON	キーボードを開く→緑色で 3 秒ぐらい点灯が続く→電源 ON
充電中	赤色で点灯→充電完了したら消灯
バッテリー残量不足	インジケータが緑色で点滅する、充電してください。

②左インジケータ：緑色で点灯したら、**Caps Lock** が ON の状態です。
ご注意：一部の Android システムの端末と接続場合、左インジケータが点灯しない可能性があります。Caps Lock キーの機能に問題がありません。

③USB 充電用ポート

④Bluetooth 接続状態インジケータ

ペアリングモード	「Fn+C」を押す→青色で点滅→ペアリングモードに入る
接続完了	インジケータが消灯する

製品仕様

無線インターフェース	Bluetooth 3.0
寸法（使用中）	251.7x89.6x6.6mm
動作可能距離	10 メートル
変調方式	GFSK
連続待受け日数	約 60 日間
充電時間	<2 時間
連続使用時間	80 hours
リチウム電池容量	210 mAh
リチウム電池寿命	約 3 年間
キー耐久回数	約 300 万回
内部材質	ABS
外部材質	アルミニウム合金

ペアリング

iOS システムの場合

1. キーボードを左右広げて電源を ON にしてください。インジケータが 3 秒ほど点灯後消灯します。
2. 「Fn+C」キーを押してキーボードがペアリングモードに入ります。
3. 接続先デバイスの Bluetooth 機能を ON にします。
4. 接続先デバイスで接続可能な Bluetooth 機器を検索し、認識されると「iClever IC-BK03 Keyboard」と表示されます。
5. 「iClever IC-BK03 Keyboard」を選択して、接続されましたらペアリングが完了です。青色のインジケータが消灯します。

Android システムの場合(Samsung を例に)

1. キーボードを左右広げて電源を ON にしてください。
2. 「Fn+C」キーを押してキーボードがペアリングモードに入ります。
3. 接続先デバイスの Bluetooth 機能を ON にします。
4. 接続先デバイスで接続可能な Bluetooth 機器を検索し、認識されると「iClever IC-BK03 Keyboard」と表示されます。
5. 「iClever IC-BK03 Keyboard」を選択して、接続されましたらペアリングが完了です。青色のインジケータが消灯します。

Windows システムの場合(Surface を例に)

1. キーボードを左右広げて電源を ON にしてください。
2. 「Fn+C」キーを押してキーボードがペアリングモードに入ります。
3. 接続先デバイスの Bluetooth 機能を ON にします。
4. 接続先デバイスで接続可能な Bluetooth 機器を検索し、認識されると「iClever IC-BK03 Keyboard」と表示されます。
5. 「iClever IC-BK03 Keyboard」を選択して、接続されましたらペアリングが完了です。青色のインジケータが消灯します。

ショットカットキー機能一覧

ショットカットキーの使い方

Androidシステムの場合、「Fn」＋ショットカットキー

Windowsシステムの場合、「Fn+ Shift」＋ショットカットキー

キーアイコン	Android システム (「Fn」+)	Windows システム (「Fn」+)	Windows システム (「Fn」+Shift+)	iOS システム (「Fn」+)
	ホーム	Esc	ウェブブラウザ	ホーム
	検索	F1	検索	検索
	すべて選択	F2	すべて選択	すべて選択
	コピー	F3	コピー	コピー
	ペースト	F4	ペースト	ペースト
	カット	F5	カット	カット
	前の曲	F6	前の曲	前の曲
	再生／一時停止	F7	再生／一時停止	再生／一時停止
	次に曲	F8	次に曲	次に曲
	ボリュームダウン	F9	ボリュームダウン	ボリュームダウン
	ボリュームアップ	F10	ボリュームアップ	ボリュームアップ
	機能なし	機能なし	機能なし	キーボード表示
	戻る	機能なし	機能なし	機能なし

ご注意：ペアリング後は必ず「Fn」＋システムキーを押して（Android は「Q」キー、Windows は「W」キー、iOS は「E」キー）、使用されるシステムを登録してください。この操作をしないと、一部のショットカットキーの機能が使えません。

入力言語の切り替え

iOS 8 あるいはそれ以前のシステム：Win + Space

iOS 9 あるいはそれ以後のシステム：Ctrl + Space

Samsung Android システム：Shift + Space

Google Android システム：Ctrl + Space

Windows システム：Win + Space

ご注意

本製品は多国言語対応であるため、使用する前にご利用したい入力言語に設定してください。

1. iOS デバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

2. Samsung Android デバイスの場合

設定>コントロール>言語と文字入力>Samsung キーボード>入力言語を選択>使いたい言語を選択

3. Android デバイスの場合

設定>言語と文字入力>物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

4. Windows デバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

対応するシステム

端末	システム	対応状況
iPad / iPhones 全機種	ios システム	○
パソコンやノートパソコン	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth 機能あり)	○
iMac / Macbooks	Mac OS X 10.2.8 あるいはそれ以後のシステム	○
スマートフォンやタブレット (Dell タブレット含む)	Android 3.0 あるいはそれ以後のシステム	○
品番 UE37ES5500 と UE55KU6400U の Samsung Smart TV、Mac mini と Nokia	—	×

省エネモード

キーボードは 15 分以上動作がない場合は自動的に省エネモードに入ります。任意のキーを押して 3 秒後に再起動します。

充電

1. 付属される USB 充電ケーブルを使って充電してください。ケーブルの一端を USB チャージャーと接続し、もう一端をキーボードに接続してください（USB チャージャーは別売りです）。
2. 充電中、インジケーターが赤く点灯します。フル充電するまで約二時間が必要です（出力：DC 5V/500mA）

故障かな？

スマホやタブレットに接続できない

1. キーボードと接続先デバイスのバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が不足の場合は充電してください。
2. 接続先の Bluetooth 機能が起動されていることをご確認してください。
3. キーボードと接続先の距離を 10 メートル以内にしてください。

安全使用する上のご注意

1. 本製品をそれに傷をつけられる鋭い物から離れてください。
2. 本製品の上に重いものを置かないでください。
3. 本製品を手入れする際、タオルなどで軽く表面を拭いてください。
4. キーボードにコーヒー、お茶または他の液体をこぼさないでください。