


<p style="text-align: center;"><b>iclever</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ergonomic Vertical Mouse</b></p> <p style="text-align: center;">TM231G</p> <p style="text-align: center;"><b>User Manual</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">EN DE FR IT ES JP</p> <p style="text-align: center;">www.iclever.com www.iclever.co.jp</p>	<p><b>Package Contents</b></p>  <p style="text-align: center;">x1 x1 x1 x1</p> <p><b>Diagram</b></p>  <p style="text-align: center;">- 1 -</p>	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>EN</b></p> <p>① Left Button ② Right Button ③ Scroll Button ④ DPI Button ⑤ Forward Button ⑥ Back Button</p> <p><b>FR</b></p> <p>① Bouton gauche ② Bouton droit ③ Bouton de défilement ④ Bouton DPI ⑤ Bouton de transfert ⑥ Bouton retour</p> <p><b>ES</b></p> <p>① Botón izquierdo ② Botón derecho ③ Botón de desplazamiento ④ Botón PDI ⑤ Botón de avance ⑥ Botón trasero</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>DE</b></p> <p>① Linke Taste ② Rechte Taste ③ Scrollrad ④ DPI-Taste ⑤ Vorwärtsknopf ⑥ Zurück-Button</p> <p><b>IT</b></p> <p>① Pulsante sinistro ② Pulsante destro ③ Rotella ④ Pulsante DPI ⑤ Pulsante Avanti ⑥ Pulsante Indietro</p> <p><b>JP</b></p> <p>① 左ボタン ② 右ボタン ③ スクロールボタン ④ DPIボタン ⑤ 進むボタン ⑥ 戻るボタン</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">- 2 -</p>	<p><b>EN</b></p> <p>① Left Button ② Right Button ③ Scroll Button ④ DPI Button ⑤ Forward Button ⑥ Back Button</p> <p><b>FR</b></p> <p>① Bouton gauche ② Bouton droit ③ Bouton de défilement ④ Bouton DPI ⑤ Bouton de transfert ⑥ Bouton retour</p> <p><b>ES</b></p> <p>① Botón izquierdo ② Botón derecho ③ Botón de desplazamiento ④ Botón PDI ⑤ Botón de avance ⑥ Botón trasero</p>	<p><b>DE</b></p> <p>① Linke Taste ② Rechte Taste ③ Scrollrad ④ DPI-Taste ⑤ Vorwärtsknopf ⑥ Zurück-Button</p> <p><b>IT</b></p> <p>① Pulsante sinistro ② Pulsante destro ③ Rotella ④ Pulsante DPI ⑤ Pulsante Avanti ⑥ Pulsante Indietro</p> <p><b>JP</b></p> <p>① 左ボタン ② 右ボタン ③ スクロールボタン ④ DPIボタン ⑤ 進むボタン ⑥ 戻るボタン</p>	<p><b>EN Specification</b></p> <p>Size: 138x75x68mm Net Weight: 105±5g Wireless Connection Range: &lt;10m DPI: 1000-1600-2400</p> <p>Compatibility: Windows: 2000/ME/XP(X64)/Vista/7/8/10; Mac OS X 10.4 or above</p> <p><b>Note: buttons of ⑤⑥ are not working in Mac OS X.</b></p> <p><b>DE Spezifikation</b></p> <p>Größe: 138x75x68mm Nettogewicht: 105±5g Reichweite der drahtlosen Verbindung: 10m DPI: 1000-1600-2400</p> <p>Kompatibilität: Windows: 2000 / ME / XP (X64) / Vista / 7/8/10; Mac OS X 10.4 oder höher</p> <p><b>Hinweis: Die Tasten von ⑤⑥ funktionieren unter Mac OS X nicht.</b></p> <p style="text-align: center;">- 3 -</p>	<p><b>FR Spécifications</b></p> <p>Taille: 138x75x68mm Poids net: 105±5g Gamme de connexion sans fil: &lt;10m DPI: 1000-1600-2400</p> <p>Compatibilité: Windows: 2000 / ME / XP (X64) / Vista / 7/8/10; Mac OS X 10.4 ou supérieur</p> <p><b>Remarque: les boutons de ⑤⑥ ne fonctionnent pas sous Mac OS X.</b></p> <p><b>IT Specifica</b></p> <p>Taglia: 138x75x68mm Peso netto: 105±5g Gamma di connessione wireless:&lt;10m DPI: 1000-1600-2400</p> <p>Compatibilità: Di Windows: 2000 / ME / XP (x64) / Vista / 7/8/10; Mac OS X 10.4 o versioni successive</p> <p><b>Nota: i pulsanti di ⑤⑥ non funzionano in Mac OS X.</b></p> <p style="text-align: center;">- 4 -</p>
<p><b>EN</b></p> <p>① Left Button ② Right Button ③ Scroll Button ④ DPI Button ⑤ Forward Button ⑥ Back Button</p> <p><b>FR</b></p> <p>① Bouton gauche ② Bouton droit ③ Bouton de défilement ④ Bouton DPI ⑤ Bouton de transfert ⑥ Bouton retour</p> <p><b>ES</b></p> <p>① Botón izquierdo ② Botón derecho ③ Botón de desplazamiento ④ Botón PDI ⑤ Botón de avance ⑥ Botón trasero</p>	<p><b>DE</b></p> <p>① Linke Taste ② Rechte Taste ③ Scrollrad ④ DPI-Taste ⑤ Vorwärtsknopf ⑥ Zurück-Button</p> <p><b>IT</b></p> <p>① Pulsante sinistro ② Pulsante destro ③ Rotella ④ Pulsante DPI ⑤ Pulsante Avanti ⑥ Pulsante Indietro</p> <p><b>JP</b></p> <p>① 左ボタン ② 右ボタン ③ スクロールボタン ④ DPIボタン ⑤ 進むボタン ⑥ 戻るボタン</p>					

<p><b>ES Especificación</b></p> <p>Tamaño: 138x75x68mm Pesoneto: 108±5g Rangodeoperacióninalámbrica:&lt;10m DPI: 1000-1600-2400</p> <p>Compatibilidad: Windows 2000/ME/XP(X64)/Vista/7/8/10; MacOSX10.4osuperior</p> <p><b>Nota: los botones de ⑤⑥ no funcionan en Mac OS X.</b></p> <p><b>JP 製品仕様</b></p> <p>サイズ: 138x75x68mm 本体重量: 105±5g 接続距離: &lt;10m DPI調整: 1000-1600-2400 対応OS: Windows 2000/ME/XP(X64)/Vista/7/8/10 Mac OS X 10.4 以上 注意: ボタン⑤⑥はMac OS Xに対応しません</p> <p style="text-align: center;">- 5 -</p>	<p><b>Operation</b></p>  <p style="text-align: center;">- 6 -</p>	<p><b>EN Operation</b></p> <p>A. Move the power switch to "ON" to power on. B. Take the USB Receiver out. C. Plug the USB Receiver into the computer USB port.</p> <p><b>DE Operation</b></p> <p>A. Stellen Sie den Netzschalter auf "ON", um ihn einzuschalten. B. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus. C. Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers</p> <p><b>FR Opération</b></p> <p>A. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur «ON» pour mettre sous tension. B. Retirez le récepteur USB. C. Branchez le récepteur USB sur le port USB de l'ordinateur.</p> <p><b>IT Operazione</b></p> <p>A. Spostare l'interruttore di alimentazione su "ON" per accendere. B. Estrarre il ricevitore USB. C. Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer.</p> <p style="text-align: center;">- 7 -</p>	<p><b>ES Operación</b></p> <p>A. Mueva el interruptor de encendido a "ON" para encender. B. Saque el receptor USB. C. Conecte el receptor USB al puerto USB de la computadora.</p> <p><b>JP 接続手順</b></p> <p>A. マウス裏側の電源スイッチをオンにしてください。 B. USBレシーバーを取り外してください。 C. USBレシーバーをPCに差し込みます。</p> <p><b>Contact</b></p> <p>support@iclever.com support@iclever.co.jp</p> <p><b>Declaration of Conformity</b></p> <p>Weitere Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der folgenden Website: <a href="http://files.iclever.com/TM231G-de-doc.pdf">http://files.iclever.com/TM231G-de-doc.pdf</a></p> <p>Learn more about the EU Declaration of Conformity, Please visit the following website: <a href="http://files.iclever.com/TM231G-uk-doc.pdf">http://files.iclever.com/TM231G-uk-doc.pdf</a></p> <p style="text-align: center;">- 8 -</p>	<p><b>FCC Statement</b></p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>- Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li> </ul> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p style="text-align: center;">- 9 -</p>
--	--	--	--	---