

**iclever**

**Multi Device Connection  
Wireless Mouse**

MD165

**User Manual**

EN DE FR IT JP

www.iclever.com  
www.iclever.co.jp

**Package Contents**

x1 x1 x1 x1

**Diagram**

- 1 -

**EN**

① Left Button  
② Right Button  
③ Scroll Button  
④ DPI Button  
⑤ Forward Button  
⑥ Backward Button  
⑦ Connect Button  
⑧ 2.4G/Bluetooth 1/Bluetooth 2 Channel Indicator  
\*⑤⑥ are not working for Mac OS.

**DE**

① Linke Taste  
② Rechte Taste  
③ Mausrad  
④ DPI Schalter  
⑤ Vorwärts-Taste  
⑥ Zurück-Taste  
⑦ Verbindungstaste  
⑧ 2.4G/Bluetooth 1/Bluetooth 2 Kanalanzeige  
\*⑤⑥ sind für Mac OS nicht verfügbar

- 2 -

**FR**

① Bouton de gauche  
② Bouton de droite  
③ Roulette de défilement  
④ Bouton DPI  
⑤ Bouton de progression  
⑥ Bouton de retour en arrière  
⑦ Bouton de connexion  
⑧ 2.4G/Bluetooth 1/Bluetooth 2 Indicateur de canal  
\*⑤⑥ ne fonctionnent pas pour Mac OS.

**IT**

① Pulsante Sinistro  
② Pulsante Destro  
③ Pulsante di Scorrimento  
④ Pulsante DPI  
⑤ Pulsante Avanti  
⑥ Pulsante Indietro  
⑦ Pulsante Connessione  
⑧ Indicatore del Canale 2.4G / Bluetooth 1 / Bluetooth 2  
\* ⑤⑥ non funzionano con Mac OS.

**JP**

① 左ボタン  
② 右ボタン  
③ スクロールボタン  
④ DPIボタン  
⑤ 進むボタン  
⑥ 戻るボタン  
⑦ 接続ボタン  
⑧ 2.4G/Bluetooth 1/Bluetooth 2 チャンネルインジケータ  
\*ボタン⑤⑥はMac OSでは操作できません

- 3 -

**Pairing Instruction**

**EN**

**2.4G Connection**

① Move out the USB Receiver from the storage compartment.  
② Turn on the mouse.  
③ Plug the USB Receiver into the computer port.  
④ Click the Connect button to choose the 2.4G Channel.

- 4 -

**Bluetooth Connection**

① Click the Connect button to choose Bluetooth 1/2 channel.  
② Hold and press the Connect button for 5s to Bluetooth pairing mode.  
③ On your device, find the name of iClever Mouse 3.0 or iClever Mouse 5.0 and click to connect.  
(If your Bluetooth Version is higher than 4.0, please click iClever Mouse 5.0)

**Switch among the connected device.**

Click the Connect button to switch among connect devices.

**DE**

**2.4G Verbindung**

① Entnehmen Sie den USB-Empfänger aus dem Ablagefach.  
② Schalten Sie die Maus ein.  
③ Stecken Sie den USB-Empfänger in den Computerport.  
④ Klicken Sie auf die Verbindungstaste, um einen 2.4G-Kanal auszuwählen.

**Bluetooth-Verbindung**

① Klicken Sie auf die Verbindungstaste, um einen Bluetooth 1/2-Kanal auszuwählen.  
② Halten Sie die Verbindungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren.  
③ Suchen Sie auf Ihrem Gerät den Namen iClever Mouse 3.0 oder iClever Mouse 5.0, und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.  
(Wenn Ihre Bluetooth-Version höher als 4.0 ist, klicken Sie bitte auf iClever Mouse 5.0)

- 5 -

**Wechseln Zwischen angeschlossenen Geräten.**

Click the Connect button to switch among connect devices. Klicken Sie auf die Verbindungstaste, um zwischen angeschlossenen Geräten zu wechseln.

**FR**

**2.4G Connection**

① Move out the USB Receiver from the storage compartment.  
② Turn on the mouse.  
③ Plug the USB Receiver into the computer port.  
④ Click the Connect button to choose the 2.4G Channel.

**Connection Bluetooth**

① Cliquez sur le bouton Connect pour choisir le canal Bluetooth 1/2.  
② Appuyez sur le bouton Connect et maintenez-le enfoncé pendant 5s pour passer en mode de couplage Bluetooth.  
③ Sur votre appareil, trouvez le nom de iClever Mouse 3.0 ou iClever Mouse 5.0 et cliquez pour vous connecter. (si votre version Bluetooth est supérieure à 4.0, veuillez cliquer sur iClever Mouse 5.0)

**Passage d'un appareil à l'autre.**

Cliquez sur le bouton Connecter pour passer d'un appareil à l'autre.

- 6 -

**IT**

**2.4G Connessione**

① Estrarre il Ricevitore USB dal vano portaoggetti.  
② Accendi il mouse.  
③ Collegare il ricevitore USB alla porta del computer.  
④ Fare clic sul pulsante Connetti per scegliere il canale 2.4G.

**Connessione Bluetooth**

① Fare clic sul pulsante Connetti per scegliere il canale Bluetooth 1/2.  
② Tenere premuto e premere il pulsante Connetti per 5 secondi alla modalità di associazione Bluetooth.  
③ Sul tuo dispositivo, trova il nome di iClever Mouse 3.0 o iClever Mouse 5.0 e fai clic per connetterti. (se la tua versione Bluetooth è superiore alla 4.0, fai clic su iClever Mouse 5.0)

**Passa da un dispositivo collegato all'altro.**

Fare clic sul pulsante Connetti per passare da un dispositivo di connessione all'altro.

**JP**

**2.4G 接続**

① マウスのカバーを開け、USBレシーバーを取り出します。  
② マウスのスイッチをオンにします。  
③ USBレシーバーをコンピューターのポートに接続します。  
④ 接続ボタンをクリックして、2.4Gチャンネルを選択します。

- 7 -

**Bluetooth 接続**

① 接続ボタンをクリックして、Bluetooth1 / 2チャンネルを選択します。  
② 接続ボタンを5秒間押し、Bluetoothペアリングモードにします。  
③ デバイスで、iClever Mouse3.0またはiCleverMouse 5.0の名前を見つけ、クリックして接続します。

**接続されているデバイスの切り替え**

接続ボタンをクリックして、接続デバイスを切り替えます。

**Contact**

support@iclever.com  
support@iclever.co.jp

**FCC Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

- 8 -

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.  
-- Increase the separation between the equipment and receiver.  
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**EU Declaration of Conformity**

Weitere Informationen zur EU-Konformitätserklärung finden Sie auf dieser Website:  
<http://files.iclever.com/md165-de-doc.pdf>

Learn more about the EU Declaration of Conformity, please check this website:  
<http://files.iclever.com/md165-uk-doc.pdf>

- 9 -