



2.4Gワイヤレステンキー

IC-KP09

取扱説明書

www.iclever.co.jp

パッケージ内容

- 1 × テンキー本体
- 1 × USB レシーバー
- 1 × USB充電ケーブル
- 1 × 取扱説明書
- 1 × 保証カード

仕様

| | |
|---------------|---------------------|
| 接続 | 2.4Ghz |
| 接続可能な距離 | <10m |
| 寸法 | 131.90*88.8*19.72mm |
| 商品の重さ | 100±10g |
| リチウム電池キャパシティー | 100 mAh |
| 連続使用時間 | 40時間 |
| 充電時間 | 1時間 |
| 電池寿命 | 3年 |


製品概要

- ①. 電源インジケータ:**
キーボードをオンにすると、インジケータが2秒間点灯してから消灯します。
- ②. 2.4Gインジケータ:**
キーボードの電源がオンで、USBレシーバーがコンピューターポートに接続されている場合、インジケータライトが点灯します。
- ③. 「Num Lock」インジケータ:**
「Num Lock」キーを押して、数字入力とマウスキー操作を切り替えます。
インジケータがオンになると、NumLockがオンになり、数字入力が出来ます。

-1-

インジケータがオフの場合、NumLockがオフになり、「0.123456789」キーがマウスキーとして機能します (Ins, Del, Endなど)。
注: 「Num Lock」はMacBookでは機能しない場合があります。
注: NumLock機能は、基本的に接続先デバイスのNumLockと連動します。

- ④. 充電ポート:** 充電のみ使用できます。



起動方法

- ①. 電源スイッチを「ON」の位置に動かして、キーボードの電源を入れます。
- ②. USBレシーバーを接続先デバイスのUSBポートに差し込みます。
- ③. 接続完了、すぐに使えます。
注意: 接続に失敗した場合は、キーボードを充電し、ポートを変更してUSBレシーバーを接続してください。

充電方法

付属の充電ケーブルを使用して、コンピューターのUSBポートに


-2-

直接接続することをおすすめします。充電ケーブルをアダプタに接続する場合は、使用する前に、アダプタの電圧が5V以下であることを確認してください。

出力: DC 5V / 200mA; ※USB充電器は含まれていません。
充電中は、充電インジケータは赤色に点灯し、完全に充電された後は消灯します。

システム互換性

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10に対応します。

注意: Macbookの場合、 キーと「0.123456789」キーが機能しない場合があります。

キーが機能しません

- ①. 圧縮空気でボタン/キーをクリーニングします。
- ②. 製品またはレシーバーが、ハブ、エクステンダー、スイッチまたは類似のものでなく、コンピューターに直接接続されていることを確認します。
- ③. キーボードを USB レシーバーに近づけます。レシーバーがコンピューターの背面にある場合、レシーバーを前面のポートに移動させることで問題が解決する場合があります。場合によっては、レシーバーの信号がコンピューターケースによってブロックされ、遅延が生じることがあります。
- ④. 他のワイヤレス電気機器を USB レシーバーから離して、干渉を避けます。
- ⑤. ハードウェアのペアリング解除/再ペアリングまたは接続解除/再接続を行います。
- ⑥. 別のコンピューター上で試します。
- ⑦. キーボードを1時間ほど充電します。

お問い合わせ

support@iclever.co.jp

-3-