



折りたたみ式Bluetoothキーボード

IC-BK06


取扱説明書

www.iclever.co.jp

パッケージ内容

1 x iclever IC-BK06 Bluetoothキーボード
1 x Micro USB ケーブル
1 x 取扱説明書
1 x 保証カード

インジケータ



① キャップロック&状態インジケータ:

キャップロックキーを押すと、大文字・小文字を切り替えることができます。大文字を入力する際：インジケータが緑色で点滅します。小文字を入力する際：消灯
Androidシステムの場合、インジケータが点灯しないこともあります。キャップロックキーの大文字・小文字を切り替え機能は通常通りに使用できます。

ペアリングモード:

“ ”と“ ”キーを押すと、お使いのBluetooth対応デバイスとペアリングすることができます。
ペアリングモード：インジケータが青色で点滅します。
ペアリング完了：自動的に消灯します。

-1-

② 電源インジケータ:

1) キーボードを開くと、電源が自動的にオンになります。電源インジケータが緑色で3秒くらい点灯し、そして消灯します。
2) 電量不足：電量不足の場合、電源インジケータが赤色で点滅します。キーボードを充電してください。
充電中：赤色で点灯します。
充電完了：自動的に消灯します。
バッテリー残量表示：「 + 」キーを押すと、緑色で点滅します。
(一回点滅：残量約25%；二回点滅：残量約50%；三回点滅：残量約75%；四回点滅：100%電量)

③ Micro USB充電ポート:

充電する際、Micro USB ケーブルと接続してください。

重要事項—入力言語の設定

本製品は多国言語対応のため、使用する前に使いたい言語を登録してください。

iOSデバイスの場合

設定>一般>キーボード>キーボード>新しいキーボードを追加>使いたい言語を選択

Androidデバイスの場合

設定>言語とキーボード>物理キーボード>キーボードレイアウト設定>使いたい言語を選択

Windowsデバイスの場合

コントロールパネル>時間・言語・地域>使いたい言語を選択

-2-

キーボード機能

下記の表には、各オペレーティングシステム用特別なキーの組み合わせについて説明しています。

ファンクションキ	iOS	Android	Windows	Windows
使用法	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	fn + shift + 下記のキー
	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル1に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル1に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル2に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル3に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。
	明るさダウン 明るさアップ またはN/A	明るさダウン 明るさアップ またはN/A	明るさダウン (Win10) 明るさアップ (Win10)	F1 F2
	ホーム	ホーム或は N/A	ウェブブラウザ	F3
	検索	ブラウザで検索 あるいはN/A	検索	F4
	前の曲へ	前の曲へ	前の曲へ	F5
	再生/停止	再生/停止	再生/停止	F6
	次の曲へ	次の曲へ	次の曲へ	F7
	静音	静音	静音	F8
	ボリューム-	ボリューム-	ボリューム-	F9
	ボリューム+	ボリューム+	ボリューム+	F10
	スクリーンショット	スクリーンショット	スクリーンショット	F11
	スクリーンロック	スクリーンロック	N/A	F12

-3-

特別キー	iOS	Android	Windows
使用方法	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー	fn + 下記のキー
	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル1に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル1に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。	チャンネル切替機能 「fn」+「Q」キーを押して、Bluetoothチャンネル2に入ります。 「fn」+「T」キーを押して、当該チャンネルのペアリングモードに入ります。
	明るさダウン 明るさアップ またはN/A	明るさダウン 明るさアップ またはN/A	明るさダウン (Win10) 明るさアップ (Win10)
	ホーム	ホーム或は N/A	ウェブブラウザ
	検索	ブラウザで検索 あるいはN/A	検索
	前の曲へ	前の曲へ	前の曲へ
	再生/停止	再生/停止	再生/停止
	次の曲へ	次の曲へ	次の曲へ
	静音	静音	静音
	ボリューム-	ボリューム-	ボリューム-
	ボリューム+	ボリューム+	ボリューム+
	スクリーンショット	スクリーンショット	スクリーンショット
	スクリーンロック	スクリーンロック	N/A

ご注意:

Windowsの場合、日本語ローマ字入力の状態では、「fn」+「K」/「L」/「M」/「N」を押すと青い記号「¥」/「|」/「_」/「|」/「|」/「|」を打つことができます。

-4-



折りたたみ式Bluetoothキーボード

IC-BK06

取扱説明書

www.iclever.co.jp

ペアリング手順

A. ペアリングがうまくできないとき:

デバイスのBluetooth接続記録を削除してください。
デバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。

1台目デバイスとペアリング

ステップ1. キーボードを広げると電源が自動的にオンになります。
ステップ2. 「 + 」と「 W 」を押して、Bluetoothチャンネル1を選択します。
ステップ3. 「 + 」と「 E 」を同時に押すとペアリングモードに入ります。
Bluetoothランプが青で点滅しはじめます。
ステップ4. 画面上のデバイス名から「iclever IC-BK06 Keyboard」をクリックして接続します。
ステップ5. ペアリングされた後、LEDランプが消灯します。

2台目デバイスとペアリング

ステップ1. 「 + 」と「 W 」を押して、Bluetoothチャンネル2を選択します。
ステップ2. 「 + 」と「 E 」を同時に押すとペアリングモードに入ります。
Bluetoothランプが青で点滅しはじめます。
ステップ3. 画面上のデバイス名から「iclever IC-BK06 Keyboard」をクリックして接続します。
ステップ4. ペアリングされた後、LEDランプが消灯します。

3台目デバイスとペアリング

ステップ1. 「 + 」と「 E 」を押して、Bluetoothチャンネル3を選択します。
ステップ2. 「 + 」と「 E 」を同時に押すとペアリングモードに入ります。
Bluetoothランプが青で点滅しはじめます。
ステップ3. 画面上のデバイス名から「iclever IC-BK06 Keyboard」をクリックして接続します。
ステップ4. ペアリングされた後、LEDランプが消灯します。

-5-

注意:

- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効であれば、その機器と自動的に再接続します。
- 接続に失敗した場合、デバイスからペアリング履歴を削除し、上記の手順をもう一度試してください。

B. 接続された3つのデバイスを切り替えるには?

「 + W 」 / 「 + E 」を同時に押して切り替えることができます。

C. チャンネルの再設定をするにはどうしたら良いですか?

チャンネル1 (またはチャンネル2または3) をデバイス1とすでに接続していて、他のデバイスをチャンネル1 (またはチャンネル2または3) と接続したい場合、次の手順で操作してください。

ステップ1. 「 + W 」 / 「 + E 」キーを押すとチャンネル1 (またはチャンネル2または3) に入ります。

ステップ2. 「 + E 」キーを押すとペアリングモードに入ります。

Bluetoothランプが青で点滅しはじめます。

ステップ3. 画面上のデバイス名から「iclever IC-BK06 Keyboard」をクリックして接続します。

ステップ4. ペアリングされた後、LEDランプが消灯します。

言語切り替え

iOS 8或いはそれ以前のシステム: cmd + space
iOS 9或いはそれ以後のシステム: ctrl + space
Androidシステム: ctrl + space / shift + space
Windowsシステム: cmd + Space or alt + shift / caps Lock

注意:

Androidの場合、上記をショットカットキーで切り替えできない可能性があります。切り替えできない場合、お使いの入力アプリと端末情報を弊社までお問い合わせください。

-6-

対応OS

- iOS 6.0 又はそれ以後のバージョン
- Mac OS X 10.6 to Mac OS X 10.12以後
- Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 (Bluetooth機能あり)
- Android 3.0 或いはそれ以後のシステム、Bluetooth HID profile機能付きなスマートフォンとタブレット
- 本製品はSamsung Smart TV ,Mac mini and Nokiaスマホには対応できませんので、ご了承ください。

省エネモード

30分間操作しない場合、キーボードは自動的にスリープモードに入ります。再起動するには、いづれかのキーを押して、3秒ほどお待ちください。

充電の説明

- 付属されるUSBケーブルを使って充電してください。片方をUBSチャージャーに接続して、もう片方をキーボードに接続してください (出力: DC 5V/500mA。USBチャージャーは同梱されていません)。
- 充電中、電源インジケータが赤く点灯します。フル充電するまでは、約2時間程かかります。

FAQ (よくある質問)

デバイスと接続できない

以下の手順に従って操作してください。

- お使いのデバイスにBluetooth機能があることを確認してください。
- キーボードを10分ほど充電してください。
- デバイスのBluetooth接続記録を削除してください。

-7-

- デバイスのBluetoothをオフにした後、再度オンにしてください。
- デバイスとキーボードの距離をできる限り近づけてください(30cm)
- デバイスを再起動し、再度ペアリングを行ってください。
- カスタマーサービスにお問い合わせください。

F1~F12機能しません

上記の「キーボード機能」をお読みください。

表示された符号は入力したものと異なる

Windowsの場合、入力方法をEnglish(US)に切り替えると、符号はキーボードの表示と同じようになります。

赤色符号の意味は?

Windowsの場合、赤色符号が対応されます。たとえば、ローマ字日本語入力モードで、「 @ 」を押しますと@ が入力されます。shift+「 @ 」を押すと` が入力されます。

Androidデバイスのユーザー様へ

Androidオペレーティングシステムは多様性があるため、標準キーボードに対して、入力規則が変更される可能性があります。ご使用の途中に何かご不明点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

カスタマーサービス

Eメール: support@iclever.co.jp

-8-